


TRP

Kettenblatt/Kette einrichten



Um die Kette richtig auf Ihrem TRP-Kettenblatt zu montieren, verwenden Sie bitte das markierte Symbol. Achten Sie darauf, dass die Außenlaschen der Kette mit den nach innen gerückten Zähnen des Kettenblatts übereinstimmen.